

วิธีตั้งค่า ดิจิตอลวอลต์ รุ่น V40

1. เข้าโปรแกรมโดยการกดปุ่ม SET และ ENTER พร้อมกับค้างไว้ 3 วินาที และ กดปุ่ม ← เพื่อเลื่อนตำแหน่งของตัวเลขไปตำแหน่งที่ 2 จากขวามือ จากนั้นกดปุ่ม → เป็นการเลื่อนตัวเลข ให้เลือกเป็น 0010 (รหัสจากโรงงาน) และ ENTER



2. กด → เลื่อนบันทึกบนสุดไปที่



และกด ← ไปปรับค่า PT ที่บรรทัดที่ 3 เป็นค่า 0001

กด เลื่อน →



กด ←



3. หลังจากป้อนค่าที่ต้องการให้กดปุ่ม ENTER 1 ครั้ง และปุ่ม SET 1 ครั้ง จอจะถามว่าบันทึกไหม

ถ้ากด เลือด YES และกด ENTER จะเป็นการบันทึกข้อมูล

