

# วิธีโปรแกรมค่า CT ( Digital Amp meter รุ่น A30)

ปุ่ม



1. เข้าโปรแกรมโดยการกดปุ่ม Menu ค้างไว้ 3วินาที



2. กด ▶ เลื่อนบันทึบบนสุดไปที่ **1nPT** และกดปุ่ม Menu เพื่อเลือก และไปบันทึกที่2 เลือกไปที่ CT(เพื่อตั้งค่าCT) กด ▶ เลื่อนไปที่ และกดปุ่ม Menu เพื่อเลือก



3. ที่บันทึกที่3 กำหนดค่าCT แบบเป็นอัตราส่วน เช่น ถ้าใช้ CT250/5 ให้เอา 250 หารด้วย5 ได้ = 50 ใส่ค่า50 โดยกด ▶ หรือ ◀ เพื่อเลือกตัวเลข หลัจากได้ค่าที่ต้องการให้กดปุ่ม ◀ 3ครั้ง จะเป็นการบันทึกข้อมูล



ปล. ค่า PT ให้มีค่าเป็น 1 ไม่ต้องแก้ไข (0001 ค่า PTจากโรงงาน)

