

วิธีโปรแกรมค่า CT ดิจิตอลแอมป์ รุ่น A40

1. เข้าโปรแกรมโดยการกดปุ่ม SET และ ENTER พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที และ กดปุ่ม ← เพื่อเลื่อนตำแหน่งของตัวเลขไปตำแหน่งที่ 2 จากขวามือ
จากนั้นกดปุ่ม → เป็นการเลื่อนตัวเลข ให้เลือกเป็น 0010 (รหัสจากโรงงาน) และ ENTER



2. กด → เลื่อนบันทึกบนสุดไปที่ $\frac{InPF}{CT}$ และกด ← ไปปรับค่า CT RATIO ที่บรรทัดที่ 3



3. ที่บรรทัดที่ 3 กำหนดค่า CT แบบเป็นอัตราส่วน เช่น ถ้าใช้ CT250/5 ให้เอา 250 หารด้วย 5 ได้ = 50 ใส่ค่า 50 โดยกด → เพื่อเลือกตัวเลข และกด ← เพื่อเลือกตำแหน่งเลขไปด้านซ้าย หลังจากป้อนค่าที่ต้องการให้กดปุ่ม ENTER 1 ครั้ง และปุ่ม SET 1 ครั้ง จะถามว่าบันทึกไหม ถ้ากด เลือก YES และกด ENTER จะเป็นการบันทึกข้อมูล

